



chiedere per bloccetto
Pietobon per
sempre pronto

fatto
11

NB. PER I FERRI DELL'ARMATURA
DEL BICCHIERE VEDI TAV. N.° 215

per il cantiere
controllare le misure